

スロットルシャフトピンの外し方 (部品番号 Z02100703)

- 1 スロットルシャフトピンは、スロットルレバーとチョークレバーの間にあります。
- 2 キャブレターボディとピンの先端の間にマイナスドライバーを差し込みます。
- 3 ドライバーをキャブレターボディに押し当て、スロットルピンの先端に対して時計回りにドライバーを回します。
- 4 ピンがスロットルフランジの方へ押し出されます。
- 5 キャブレターボディからスロットルシャフトピンの一部が押し出されてきたら、プライヤを使いピンを取り出してください。
- 6 ピンを外したら、スロットルシャフトを取り外すことができます。
- 7 スロットルシャフトピンを交換する際は、スロットルシャフトの窪みと穴を並べてからピンの先端を穴に置き、キャブレターボディの外側と同じ高さになるまでピンを押し入れます。

